



Fiche technique produit

Réf. site : NESPRESSO – pixie



Machine à café à capsules, format compact

Nespresso Pixie

Ultra-compacte, rapide et élégante : 11 cm de large, des panneaux latéraux en métal et 19 bars de pression. Le design industriel au service de l'espresso.

11 cm

de largeur

25 s

de préchauffage

19 bars

de pression

0,7 L

de réservoir

Prix DZ Coffee Machine (neuve)

41 400 DA au lieu de 46 000 DA

Prix indicatif au 08/10/2026. Également disponible en occasion.

Caractéristiques techniques

Marque / modèle	Nespresso Pixie
Type	Machine à café à capsules
Système	Nespresso Original (capsules Vertuo non compatibles)
Pression de la pompe	19 bars
Préchauffage	25 secondes
Réservoir d'eau	0,7 L, amovible, avec alerte lumineuse de niveau bas
Boissons	Espresso (40 ml) et Lungo (110 ml), programmables
Support de tasse	Grille repose-tasse rabattable pour les grands mugs
Bac à capsules usagées	9 à 11 capsules
Arrêt automatique	Après 9 minutes d'inactivité
Matériaux	Plastique ABS, panneaux latéraux en aluminium ou métal
Puissance	1260 W
Dimensions (L × P × H)	11,1 × 32,6 × 23,5 cm
Poids	Environ 2,8 kg
Longueur du câble	80 cm, rangement sous la machine
Garantie	12 mois, SAV DZ Coffee Machine

Dans la boîte

- Machine Nespresso Pixie
- Notice d'utilisation
- Cordon d'alimentation

Les services DZ Coffee Machine

- **Garantie 12 mois** contre les défauts de fabrication
- **SAV dans notre atelier à Alger** : diagnostic, détartrage et réparation Nespresso
- **Livraison partout en Algérie**, commande confirmée par téléphone
- **Paieement à la livraison** ou visite en boutique à Bir Mourad Raïs

Votre espresso en 4 gestes

1

Allumer la machine

Les boutons cessent de clignoter après 25 secondes.

2

Insérer la capsule

Levez la poignée en acier, glissez la capsule, refermez.

3

Lancer l'extraction

Espresso ou Lungo : l'écoulement s'arrête tout seul.

4

Éjecter la capsule

Relevez la poignée, la capsule tombe dans le bac.

Avant le premier café, faites couler un peu d'eau à vide pour chauffer le circuit et rincer la machine. Pour programmer un volume, maintenez le bouton appuyé pendant l'écoulement et relâchez-le à la quantité voulue.

Entretien

- **Détartrage** : environ tous les 3 mois ou toutes les 300 capsules, plus souvent si l'eau est calcaire.
- **Au quotidien** : videz le bac à capsules et l'égouttoir régulièrement, rincez le réservoir chaque semaine.
- **Alerte lumineuse** : un rétroéclairage rouge signale un réservoir presque vide : remplissez-le, la lumière redevient blanche.
- **Accessoires** : kits de détartrage, bacs, grilles et réservoirs disponibles chez DZ Coffee Machine.

Comparatif des Nespresso compactes

Inissia	Pixie	CitiZ
Corps plastique, format compact	Panneaux métal, poignée en acier, 11 cm de large	Design rétro-moderne, 13 cm de large
Réservoir 0,7 L	Réservoir 0,7 L	Réservoir 1 L, plus d'autonomie
32 000 DA	Cette fiche	49 500 DA

Nous contacter

Service commercial

+213 770 58 10 05
commercial@dzcoffeemachine.com

Service support

+213 770 23 19 01
support@dzcoffeemachine.com

Boutique

03 rue Les Vergers, Bir Mourad Raïs, Alger
Du samedi au jeudi, 10h à 18h30

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de varier selon la version et le coloris. Photo non contractuelle.